

ACTIVACIÓN DEL EQUIPO

Su equipo de auto diagnosis será registrado a su nombre y nadie podrá actualizar o disponer del servicio a excepción de Usted.

Estimado amigo y cliente: una vez Usted tenga en su poder el equipo, deberá instalar el mismo en un PC personal. Se recomienda la utilización mediante un sistema operativo Windows 2000 o XP o Vista.

Para la activación y puesta en marcha de software y del propio escáner, el proceso de instalación incorpora el driver de reconocimiento del equipo. Consulte y lea con detenimiento el proceso situado en el manual de servicio del equipo adjunto en el CD y en formato PDF.

No obstante esta instrucción resumida le confiere a Usted lo que debe hacer y el proceso de activación adecuado.

Instale el Software y conecte el Escáner en el puerto USB.

El programa crea un acceso directo en su escritorio.

Inicie el programa de diagnosis pulsando doble clic sobre el ICONO. En estos momentos le aparecerá la pantalla donde se le indica que su escáner no está activado y que se necesita activar para poder utilizar el equipo.

1.0 Activación del Lever plus/otros (resto mercado).

En el caso y después del enlazado el Lever a la toma de USB del PC, sobre el display será mostrado un mensaje de requerimiento de activación del dispositivo, y la necesidad de ejecutar el siguiente procedimiento.

- Pulse **OK** para retornar a la página principal.



- Del Menú principal, seleccionar **SERVICE**.



- A continuación seleccionar **SISTEMA. ACTIVACIÓN LEVER//OTROS**




El código visualizado, de 24 caracteres alfanuméricos, es relativo al **LEVER** conectado.

- Para activar el **LEVER** deberá insertar EL **contra código**.

El modo para poder obtener el contra código es:

- Contacte con el propio Distribuidor de Zona;
- o bien
- Telefonee a la **Asistencia Técnica** (933294002/689001086) para España.



O escriba un correo electrónico a la siguiente dirección


joseluis@sitaf2000.com o bien distedi2001@sitaf2000.com

Anote en su correo el código alfanumérico que le aparecerá en la casilla correspondiente (**CODICE**) sin errores.

IMPORTANTE: No podrá apagar o salir del programa hasta que Usted reciba el contra código. Si no respeta este punto, el sistema crea un nuevo código invalidando el anterior.

Recibido el código de activación pulse sobre el campo en blanco del contra código.

- Escriba en el campo del contra código, utilizando el teclado alfanumérico, que aparece en la pantalla.
- Pulse el botón **OK** y después **Convalida**.



El mensaje **EL DISPOSITIVO USB HA SIDO ACTIVADO** indica la activación del LEVER.



Horarios de solicitud del contra códigos.

9,00 a 13,00 horas

15,00 a 18,00 horas

de lunes a viernes

Le aconsejamos que solicite el contra código al inicio del día. A la mayor brevedad recibirá el contra código. (1 – 2 horas)

“RECUERDE! NO DEBE SALIR DEL PROGRAMA”. En caso contrario el código será reemplazado por otro y deberá repetir la solicitud.